

Cisaille YSD HGA 31/6



Tutoriel : Remplacement des joints et ressorts serre tôle sur cisaille YSD HGA 31/6

1. Mettre la machine en sécurité et déposer la protection serre tôle
2. A l'aide d'une clé mâle de 8 déposer les serre tôles
3. Maintenir la tige et dévisser la rondelle de maintien du ressort



3. Changer le joint à l'intérieur du fût et remonter en sens inverse
4. Monter les joints à la graisse



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02