

Cisaille BOMBLED 9F



Changement des rondelles amortisseurs sur les serre-tôle des cisailles BOMBLED

Quand les serre tôle ne serrent plus correctement la tôle ou que l'on coupe une autre matière plus fragile et que cela marque les plaques. Il faut changer les patins amortisseurs qui souvent se désagrègent.



1. Mettre le coulisseau au PMB et bloquer les pistons par une tige sous le serre tôle afin d'éviter qu'ils ne soient éjectés à la dépose de celui-ci.
2. Couper le sectionneur et enlever les gros écrous sur le devant à l'aide d'une clé » de 46.
3. Retirer le serre tôle et le placer sur la table à l'envers afin d'atteindre les pistons .

4. Avec une clé de 17 retirer les écrous et contre écrous. Puis tapoter la tige filetée et le piston doit s'extraire facilement.
5. Changer l'amortisseur puis remonter

Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02

