

Changement des lames et réglages du jeu entre lames



1. Reculer la butée arrière et couper le sectionneur
2. Positionner le vernier du réglage de jeu entre lames sur 0
3. Relever la protection de serre tôle et retirer les supports de tôles fixés sur le bâti.
4. Enlever la règle en repérant les côtes de réglage





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

- Retirer les vis clé allen de 10 en évitant de faire tomber les entretoises sur le support de lame inférieur et déposer la lame (un seul élément)



- Déposer la lame supérieure (**attention** la lame est bizautee , c'est une 2 coupes alors que la lame du bas est une 4 coupes)

7. Nettoyer et reposer les lames neuves.

8. Ecarter le support de lame inférieur

La vis du centre est celle qui écarte et les 2 vis sur le coté sont celles qui poussent.

9. Faire un essai en utilisant le potentiomètre au mini afin de limiter la descente.

10. Une fois que l'on est sûr que la lame croise jusqu'au bout sans toucher on entame le réglage fin au papier.

On positionne une feuille puis on ravance le support de lame inférieur modérément sur toute la longueur afin de ne pas tordre exagérément le support de lames.

On refait 2 à 3 passes jusqu'à que la feuille de papier soit découpée et non pas pliée



Contact : gerald PERRIN 06 61 46 21 02