

## Changement des lames et réglage de la coupe



1. Couper le sectionneur
2. Déposer les lames 8 longueurs de 510 mm avec 3 trous/lame
3. Remonter les nouvelles en les calant les unes par rapport aux autres
4. Retirer les supports de tôle afin d'accéder aux vis de réglage
5. Écarter le support inférieur de lames sur toute la longueur
6. Faire un essai à blanc puis avec du papier et ramener progressivement le support de lames jusqu'à ce que le papier soit coupé puis bloquer



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02

