

**CISAILLE COMESSA TYPE CN 306 – CN 310 – CN  
406 – CN 408 – CP 316 – CP 416**

MODE OPERATOIRE

Changement des joints du vérin plongeur

1. Poser le coulisseau en le calant sur des tôles
2. Déposer le vérin à l'aide du palan



3. Dévisser le presse-étoupe à l'aide du compas ou 2 tiges de diamètre 8 ou 10 mm selon le vérin
4. Enlever les joints en faisant pivoter avec un gros tournevis
5. Replacer les joints (**Ils doivent claquer au montage c'est signe qu'il sont bien en place .S'en assurer en appuyant délicatement avec le plat du tournevis**)



4. Retourner le fût et réinsérer la tige à l'aide d'un gros aimant (force au moins 30 kg) et revisser selon mode opératoire changement joints de vérin différentiel



6. Il arrive quelquefois que le presse étoupe ne se revise pas. Dans ce cas il faut re demonter passer au peigne et/ou réusinier le filet.