

Cisaille AMADA GPS 630



**Objet : retournement des lames**

**1. Mettre en sécurité puis déposer la protection de serre tôle**



- 2. On constate que les serre tôle sont idem à ceux de PROMECAM donc même principe de démontage et changement des joints.**
- 3. Retirer les lames avec une clé de 19 ou avec une déboulonneuse pneumatique. C'est encore plus rapide.**
- 4. Nettoyer correctement les portées et les lames**





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

5. Pierrer et remonter les lames en serrant correctement
6. Faire des essais de coupe au papier si la coupe n'est pas nette.  
Il faut agir sur les vis pour rapprocher les lames



7. Il faut débloquer la vis de recul du support de lames inférieur et revisser de 1/8<sup>ème</sup> de tour la vis de poussée. Puis passer à la suivante sinon la déformation du support est trop importante. Même si cela ne coupe pas recommencer au début sur toute la série de vis

**Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35**