

Plieuse PROMECAM GHE 630



Retournement des lames et réglage jeu entre lames

Mode opératoire :

1. Mettre la machine en sécurité et incliner sur 2
2. Déposer la lame inférieure avec une clé male de 10
3. Déposer la lame supérieure à l'aide d'une clé de 19 plate
4. Pierrer les lames et remonter en sens inverse



Réglage du jeu entre lames :

1. Prendre une feuille et essayer de la couper
2. Si elle plie alors rapprocher la grosse vis munie d'une goupille mécanindus et dévisser l'écrou de la même valeur.
3. Tester sur toute la longueur des lames



Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02