

Remplacement des lames



1. Couper le sectionneur
2. Retirer le tablier inférieur
3. Déposer la lame inférieure à l'aide d'une clé male de 10 + douille de 22



4. Dépose de la lame supérieure.
Cela doit se faire en 2 temps car les écrous ne sont pas accessibles.
Attention : Il faudra redémarrer la machine et caler le coulisseau manuellement



5. Nettoyer, pierrer les lames puis remonter la lame supérieure et enfin lame inférieure.
Si on ne respecte pas la procédure on peut casser les lames au montage



la

6. Réglage du jeu entre lames

A l'aides vis rapprocher les 2 lames afin de couper une feuille de papier

Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02