

COMESSA Plieuse PNS 60 , PNS 220 et plus



Lorsque l'on arrive plus à régler le parallélisme sur une plieuse COMESSA PNS , c'est que les tringles sont abimées.

Elles se trouvent en haut derriere le coulisseau et ont un rôle d'amortisseur.

Il faut les déposer et les refaire.



A. Dépose des tringles :

Il faut la retirer par le haut en démontant tout le bloc qui se trouve sur la tringle (Petite crémaillère et roulements de guidage).



B. Démontage tringle :

1. Dévisser les 4 vis. Attention, il y a un ressort qui pousse.

2. Sortir le ressort, le piston et la rotule.

3. Changer les pièces puis remonter.



Pour le remontage, utiliser un serre joint afin de comprimer le ressort.

Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02